


## Kit SensoLite 110




### Récepteur laser pour les lasers rotatifs rouges


Rev.1215



- **Opérations d'ajustage rapides** à proximité et à distance
- L'**écran ACL sur le devant de l'appareil** et les signaux sonores indiquent la hauteur du faisceau laser.
- La **fixation universelle** permet de fixer l'instrument sur des mires.
- **Signal sonore perceptible** possible
- **Aimant sur le dessus**



**Ne convient pas aux lasers verts.**



Plage de réception d'un rayon de 100 m max.

Inclus fixation universelle

Aimant sur le dessus

#### DONNÉES TECHNIQUES

**PLAGE DE RÉCEPTION** 1 - 100 m  
(La portée maximale dépend du laser rotatif)

**LONGUEUR DE L'UNITÉ RÉCEPTRICE**  
52 mm

**VITESSE DE ROTATION NÉCESSAIRE**  
300 – 1100 U/min

**CATÉGORIE DE PROTECTION** IP 54

**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**  
2 piles alcalines de 1,5 V (type AAA)

**DIMENSIONS** (L x H x P)  
sans fixation 60 x 110 x 23 mm

**POIDS**  
piles incluse / sans fixation: 138 g



**Kit SensoLite 110**  
inclus fixation universelle  
+ piles

ARTICLE	RÉF	CODE EAN	QTE
Kit SensoLite 110	028.65	4 021563 694792	1

